

 Bluetooth[®]レシーバー

エレコム LBT-AVWAR501

の操作方法



NFC対応

NFC対応のスマホなら、設定画面を開かずに
タッチするだけで接続設定が可能です



ペアリングの手順

特にボタン類はありません。

電源アダプタが挿入されている状態で電源オン・ペアリングモードとなります。

ペアリングモードの状態でお使いのスマホ等を **AVWAR501** に接続してください。

また、NFC対応のスマホであれば本体にタッチするだけで接続設定が可能です。