

Bluetooth®レシーバー

eppfun AK3040R

の操作方法



ペアリングの手順

電源ケーブルが挿入されている間は自動的に電源オン、Bluetooth ペアリングモードとなっています。

ペアリングモードの状態でお使いのスマホ等を **eppfun AK3040R** または **C52** に接続してください。

またはスマートフォンに NFC 機能がある場合にはレシーバー上部の NFC 領域に置くとワンタッチで接続が可能です。

なお、ペアリングに失敗した場合は再生機器の Bluetooth オフとレシーバーの電源再起動を行い、再度ペアリング手順をお試しください。

※本機オレンジ色のボタンは SD カードが挿入されている場合のモード切替用となっており、通常使用することはありません。